



BESCHREIBUNG & HINWEISE RvH-PRISMA-BOHRVORRICHTUNG



Mit Hilfe der Bohrvorrichtungen lassen sich Rund- und Vierkantrohre bequem fixieren und präzise, fluchtende Bohrungen setzen. Die präzisere Arbeitsweise spart Zeit und steigert die Qualität.

Eine Rohr-Klemmschale sichert durch Anziehen der Fixierschraube das zu bohrende Rohr gegen Verrutschen. Die integrierte Mess-Skala und die Mess-Striche an den Bohrschalen garantieren eine mm-genaue Einstellung der Bohrabstände. So erhalten Sie punktgenau fluchtende und mm-genaue Bohrungen in das fixierte Rohr. Der Rohranschlag dient dabei zum genauen Anlegen des Rohres am Nullpunkt der Mess-Skala. Dies ermöglicht eine präzise Vermaßung des Rund-/Vierkantrohres und Setzen der Bohrungen in exakten Abständen.

Die Bohrvorrichtungen und das passende Zubehör sind als Gebrauchsmuster angemeldet.

Die Bohrvorrichtungen sind mit einer Gesamtlänge von 1500 mm oder 3000 mm erhältlich.

Der Bohreinstellbereich liegt zwischen 15,0 - 1485,0 mm bzw. 15,0 - 2985,0 mm.

Die Bohrbuchsen sind für Bohrer von 3,0 - 15,0 mm in 0,1mm-Abstufungen erhältlich. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Bohrbuchsengröße im Bestellabschluss im Feld "Bemerkungen" an.

Die Bohrvorrichtungen sind für Rundrohre von 21,3 - 48,3 mm Durchmesser und/oder Vierkantrohre von 30 - 40 mm geeignet. Bitte geben Sie die Rohrart bei Ihrer Bestellung an. Ohne Angaben wird die Bohrvorrichtung mit Bohrbuchsen und Klemmschale für Rundrohre geliefert.

Im Lieferumfang sind jeweils 1 Grundkörper (1500 mm oder 3000 mm), 1 Rohranschlag, 6 Bohrschalen und 1 Rohr-Klemmschale enthalten. Weitere Bohrschalen oder Klemmschalen sind separat erhältlich.

Die Bohrvorrichtungen sind nicht für Fließgewindebohrer geeignet.