



ANWENDUNGSBESCHREIBUNG MASSIVKUGEL-SETZWERKZEUG



1

➊ Schaft der Kugelschale in den Amboss einlassen.



2

➋ Kugel in die Schale legen



3

➌ Den Stab in die Massivkugel einsetzen.



4

➍ Die Pressspitze auf die Kugel aufsetzen.



5 Das Gewicht mit Führungshülse auf den Stab aufsetzen...



6 ... und mit Schwung das Gewicht mit der Hand auf die Pressspitze schlagen.



7 Kugel und Stab auf festen Sitz prüfen.



Mit diesem Werkzeug lassen sich in kürzester Zeit Verbindung von Kugel und Stab mit einem optisch sauberen Gesamtbild ohne störende Schweißpunkte herstellen.